

CONTATORE ELETTRONICO GAS ISTRUZIONE PER UTENTE



Nelle condizioni di normale funzionamento il display è spento.

Per attivare il display premere il pulsante arancio di Accensione.

Dopo circa 20 secondi di inattività il display si spegne automaticamente.

Premendo il pulsante arancio si accede alle informazioni contenute nel misuratore e riportate nella tabella seguente.

Ogni pressione consente di accedere alla voce successiva di menù.

VOCE MENU'	SIGNIFICATO
Vb	Totalizzatore incrementale dei consumi (LETTURA CONTATORE)
D	Data Corrente
H	Ora Corrente
ID	Identificativo del punto di riconsegna (PdR)
TA	Totalizzatore dei consumi fuori range di temperatura (inferiori a +25°C o superiori a +55°C)
SD	Stato del dispositivo
DG	Diagnostica
SN	Serial Number (ultime 8 cifre della matricola)
Fx	Fascia oraria in corso (Valore fisso = 3) UNICA FASCIA ATTIVA
PT	Identificativo ripartizione fasce orarie (valore preimpostato = 0) NON ATTIVA
T1	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 1 (valore fisso=0) NON ATTIVA
T2	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 2 (valore fisso=0) NON ATTIVA
T3	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 3 (valore=Vb) FASCIA ATTIVA
Qv	Portata massima nel mese

CONTATORE ELETTRONICO – METERSIT

VOCE MENU'	SIGNIFICATO
DF	Data di fine periodo di archiviazione precedente
HF	Ora di fine periodo di archiviazione precedente
PRE PT	Identificativo ripartizione fasce orarie al termine del periodo precedente (valore preimpostato = 0) NON ATTIVA
PRE VB	Totalizzatore incrementale dei consumi (LETTURA CONTATORE) al termine del periodo precedente
PRE TA	Totalizzatore dei consumi fuori range di temperatura (inferiori a +25°C o superiori a +55°C) al termine del periodo precedente
PRE T1	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 1 (valore fisso=0) al termine del periodo precedente NON ATTIVA
PRE T2	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 2 (valore fisso=0) al termine del periodo precedente NON ATTIVA
PRE T3	Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 3 (valore=T) al termine del periodo precedente UNICA FASCIA ATTIVA
PRE Qv	Portata massima nel mese al termine del periodo precedente
SW1	Identificativo del software metrologico
SW2	Identificativo del software applicativo
SV	Stato della valvola

ESEMPIO PER LETTURA CONTATORE – Voce menù Vb



Premere una volta il tasto arancio

ATTENZIONE: I metri cubi sono rappresentati solo dalle cifre a sinistra del punto, riquadro tratteggiato di rosso.

